AC+AP 组网配置手册

在实际工程中,最常用的就是 AC+AP 的组网模式,使用 AC+AP 组网模式有一个前提条件,所有组 网的设备都必须是 rippleOS 固件,下面给大家具体讲一下 AC+AP 组网模式的配置方法,参考以下网络拓 扑图。

1、配置好 AC 路由器上网

2、将 AC 路由器的 LAN 口 (或 AC 下交换机的端口) 和下级设备的 WAN 口用网线连接, 然后给下 级设备通电 (先接网线 , 再通电)

3、此时下级设备会自动变为 AP , 它的所有配置信息均从 AC 处同步过来

此时, AC+AP 的组网就设置好了, 现在只需要在 AC 界面的 AP 设置里即可查看到 AP 的状态信息。





AP 设置中,可以对 AP 别名,2.4G 和 5G 的信道、发射功率、最大接入人数等参数进行修改。 AP 别名用于多 AP 时,备注 AP 的安装位置,区分 AP,便于排查故障。

当空间内有多个 AP 覆盖时,需要错开信道,建议使用 1,6,11 三个信道,若为高密度覆盖时,建议降低设备发射功率,降低 AP 间的干扰。并限制 AP 的最大接入数,达到负载均衡。

新版本增加了 AP 自动信道功能,在 AC 的 AP 管理界面点击"所有 AP 自动信道",此 AC 下的所有 AP 会自动根据周边其他 AP 的信道分布情况找一个相对干扰较小的信道来分布信号。

~	AP管理											
配置会在提交1分钟后生效												
AP别名	Mac地址	硬件型号	2.4G信道		2.4G发射功率	2.4G最大接入量		5G信道		5G发射功率	5G发射功率 5G最大接入	
?	AC:A2:13:AF:9E:7C	WE-1202	自动	1	20	64	\sim	-	~	-	-	\sim
?	AC:A2:13:AF:8B:18	WE-1202	自动	1	20	64	\sim	-	~	-	-	~

关闭 所有AP自动信 保存配置

图 2 AP 管理界面

POE 交换机选择指导

大型网络中使用了高端交换机,交换机端口默认不支持多 vlan 传输。常规端口使用 access 模式,这 样导致认证网络段地址不可用,终端连接不上认证 SSID,免认证 SSID 正常使用。针对以上情况,需要及 时判断网络构造和设备使用情况,谨慎选择和购买交换机。

交换机选择指导:

普通交换机或 POE:设备无需做任何配置;

高端设备:交换机端口配置为 trunk 口模式(购买前请确认所有设备端口都能支持 trunk 口模式) 交换机需要创建 vlan3 用于所有端口使用,请勿占用 vlan3。

具体步骤可以分为:

1. 配置交换机端口为 trunk 模式

2. 创建 vlan3

3. 所有端口允许 vlan3 通行

下面以华为 2326 交换机为例,如果不需要配置其他功能请进行如下操作:

清空配置

reset saved-configuration

Reboot,在提示是否保存时选 no

配置所有端口为 trunk 模式

[A]port-group 1

[A-port-group-1]group-member Ethernet 0/0/1 to Ethernet 0/0/24

[A-port-group-1]port link-type trunk (配置端口为 trunk 口模式)
[A-port-group-1]port trunk allow-pass vlan all (允许所有 vlan 通行)
创建 vlan3
vlan3
购买其他厂家设备,可以咨询厂家 400 在线技术服务。或阅读产品技术文档,可以快速完成配置。