



一、认证方式

1、微信连 wifi



微信连 wifi ,只需要将微信公众号授权到小博平台即可(授权方法可查看官网微信连 wifi 配置文档) ,不需要在微信后台设置,也不会对原来的第三方微信授权造成任何影响;

自动跳转到微信:在广告页面之后,可以自动跳转到微信公众号关注页面

2、手机认证

仅开启手机认证,不对手机号码进行验证,不产生短信费用,商家可以在云平台数据统计中查看。

开启短信认证,代理商需先在短信业务中充值短信并分配给商铺,用户使用短信认证时,输入真实手机号码,通过短信获取上网验证码,进行认证上网。商家可获取到用户真实的手机号码,并在云平台数据统计中查看。

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|----|------|----|------|----|
| 微信连WiFi | 开启 | 手机认证 | 开启 | 微博认证 | 关闭 | QQ认证 | 关闭 | 密码认证 | 关闭 |
| 认证开关 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 短信小尾巴 | <input type="text" value="小博wifi"/> | | | 请填写1-10字的短信小尾巴,用于标识是哪一个商铺发送的短信 | | | | | |
| 发送验证码 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |

3、微博认证

设置新浪微博昵称，需要分享的内容。

用户进行认证时，输入新浪微博账号，可选择将商家设置的内容进行分享。

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|----|------|----|------|----|
| 微信连WiFi | 开启 | 手机认证 | 开启 | 微博认证 | 开启 | QQ认证 | 关闭 | 密码认证 | 关闭 |
| 认证开关 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 新浪微博昵称 | <input type="text" value="新浪微博昵称"/> | | | 请填写（0-64字），微博认证后会在默认成功页面出现分享按钮 | | | | | |
| 新浪微博分享内容 | <input type="text" value="新浪微博分享内容"/> | | | | | | | | |
| | | 微博分享内容，0-140字 | | | | | | | |
| 新浪微博分享图片 | <input type="button" value="上传图片"/> | | png/jpg/jpeg图片，小于500KB，建议宽度150px，高度150px | | | | | | |

4、QQ 认证

QQ 认证和微博认证类似，用户认证时，输入 QQ 账号密码后登陆，可选择将商家设置的内容分享到 QQ 空间。**注：分享是手动的，不是强制分享。需要分享的话，认证成功页面不能自定义，需要使用默认的。**

| | | | | | | | | | |
|---------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| 微信连WiFi | 开启 | 手机认证 | 开启 | 微博认证 | 开启 | QQ认证 | 开启 | 密码认证 | 关闭 |
|---------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|

认证开关

分享QQ空间标题 请填写（0-32字），QQ认证后会在默认成功页面出现分享按钮

分享来源 请填写（0-32字），分享页面展示如：来自XXX的分享

分享摘要 QQ空间分享时的摘要信息，0-32字

分享内容
QQ空间分享时的内容，0-140字

分享图片 png/jpg/jpeg图片，小于500KB，建议宽度150px，高度150px

5、密码认证

设置 1-20 位数字作为密码，用户认证时，必须要输入正确的密码才可以上网。

| | | | | | | | | | |
|---------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| 微信连WiFi | 开启 | 手机认证 | 开启 | 微博认证 | 开启 | QQ认证 | 开启 | 密码认证 | 开启 |
|---------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|

认证开关

密码 密码由1~20位数字、字母组成

6、一键认证

默认的上网方式是一键上网，一键上网不进行任何方式的认证，用户看完倒计时广告之后，点击上网就可以完成整个认证。

一键上网

二、二次连接方式

1、可以选择使用已有资源，即为加入漫游组

二次连接方式 使用已配置资源

漫游组列表 连接后直接上网的功能需要V4.5及以上版本固件配合使用

2、如不加入漫游组，可选择三种二次认证方式

二次连接方式 使用已配置资源

二次连接方式 连接后直接上网的功能需要V4.5及以上版本固件配合使用

- 与首次连接方式一致
- 二次连接无需认证
- 二次连接简单认证

当用户上网时间到后，再次进行认证称为二次认证。

与首次链接方式一致：用户认证有效期到后，需要再进行一次认证；

二次连接无需认证：用户认证一次后，以后都不需要进行认证；

二次简单认证：用户二次认证时，不用进行认证，直接跳转到认证成功页面。

三、认证设置

认证设置

认证有效期 连网时间超出认证有效期后需再次认证才能上网

倒计时 秒 倒计时(0-99秒)到期才能点击认证按钮

结束提示信息 倒计时结束后页面显示的提示信息，1-8字

白名单

认证有效期：进行认证后用户可以上网的时间，超时后需要重新认证才能上网

倒计时：倒计时时间，认证页面出现后时，倒计时完后用户才能进行认证等操作

结束提示信息：倒计时完后页面提示信息

白名单：可添加白名单域名或 IP，用户不进行认证也可访问。